

Dětská kempingová lucerna – liška

Číslo šarže: 186718

Model: CL2403015

KLP: D7R

KSP: 80295

Specifikace:

- Světelný tok: 30 lm
- Napětí: 4.5V
- Příkon 0.95W
- Baterie: 3*AA
- Baterie nejsou součástí balení.



Účel použití:

Dětská kempingová lucerna slouží jako bezpečné orientační a náladové světlo pro kempování, tábory i domácí použití.

- Osvětlení stanu a pokoje: Světelný tok 30 lm poskytuje jemné, neoslňující světlo vhodné pro hraní.
- Noční světýlko: Pomáhá dětem při orientaci ve tmě a usínání.
- Bezpečný provoz: Nízké napětí (4,5 V / 0,95 W) zaručuje, že se lampička nezahřívá a je pro děti zcela bezpečná na manipulaci.

Obsah balení:

- 1 x dětská kempingová lucerna
- 1 x návod v anglickém jazyce

Před použitím:

- Vyjměte produkt z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál
- Přečtěte si instrukce a ponechte si všechny části obalu, dokud neověříte, že je zakoupený produkt kompletní

Instalace baterií:

- Ujistěte se, že lucerna je vypnuta
- Pomocí šroubováku otevřete přihrádku na baterie, která je umístěna ve spodní části lucerny
- Vložte 3 AA baterie dle uvedené polarity

Výrobce/výrobce/producent:

ALBI Česká republika a.s.,
Thámová 289/13, 186 00 Praha 8, www.albi.cz
info@albi.cz



- Zavřete přihrádku na baterie a šroubovákem ji opět zajistěte

Spuštění:

- Po zmáčknutí tlačítka pro zapnutí se rozsvítí oči lucerny (2 LED diody) - Další stisknutí tlačítka zhasne oči a zároveň rozsvítí tělo lucerny (6 LED diod) - Další stisk tlačítka lucernu vypne
- Není možné, aby oči i tělo lucerny svítily najednou

Upozornění:

Předejděte zranění očí tím, že nebudete zapnutým světlem mířit na oči. Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla (LED, zářivky). Mohlo by dojít k poškození zraku. Únik kapaliny z baterií může způsobit zranění osob i poškodit zařízení. Pokud dojde k úniku, vyhněte se kontaktu s pokožkou. Dojde-li ke kontaktu, okamžitě postižené místo důkladně omyjte vodou a mýdlem. Pokud se kapalina z baterií dostane do kontaktu s očima, ihned je důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

Abyste se vyhnuli úniku kapaliny z baterií:

- Vždy používejte jeden druh baterií. Nepoužívejte najednou alkalické, standardní (uhlík-zinek) a dobíjecí baterie (nikl-metal hydridové)
- Nepoužívejte najednou staré a nové baterie
- Vybité baterie z lucerny vyjměte
- Je doporučeno používat pouze baterie stejného typu
- Baterie umísťujte dle jejich polarity

Nerozebírejte přístroj vlastními silami. Neodborný zásah může přístroj trvale poškodit. Opravy by měl provádět odborník. Pokud přístroj sami rozeberete nebo se pokusíte o neodbornou opravu, prodejce či výrobce nemusí uznat následnou reklamaci. Řiďte se pokyny uvedenými v tomto manuálu.

Ukládání a údržba

Skladujte přístroj na čistém a suchém místě.

Neumisťujte na extrémně teplá nebo studená místa. Mohlo by to zkrátit životnost produktu, poškodit baterii nebo zdeformovat plastové části.

Nevystavujte produkt tekutinám a nadměrnému vlhku, aby nebyly poškozeny vnitřní součástky lucerny.

K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Nezbavujte se produktu pomocí ohně. Mohlo by dojít k výbuchu.

Nevystavujte produkt ostrým předmětům. Může dojít k poškrábání povrchu. Zabraňte pádu na zem.

Výrobce/výrobce/producent:

ALBI Česká republika a.s.,
Thámová 289/13, 186 00 Praha 8, www.albi.cz
info@albi.cz



Likvidace – Recyklace

Likvidace starých přístrojů a starých baterií, akumulátorů a světelných zdrojů + datových médií.

V souladu se směrnicemi 2012/19/EU a 2006/66/ES se staré elektropřístroje, jakož i použité baterie a akumulátory nesmí vyhazovat do netříděného komunálního odpadu, protože přítomnost nebezpečných látek by mohla mít negativní účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Výše uvedené přístroje a komponenty jste ze zákona povinni odevzdat odděleně od netříděného komunálního odpadu na úředně schváleném sběrném místě (např. recyklační místo / středisko) nebo u distributorů / výrobců, kteří jsou povinni odebrat je zpět. Tímto způsobem významně přispíváte k jejich opětovnému použití, recyklaci a dalším formám využití. Vrácení je pro Vás bezplatné. Pokud lze staré baterie, akumulátory nebo světelné zdroje oddělit od starého přístroje nedestruktivním způsobem, je nutné je zlikvidovat odděleně. Zejména u lithiových baterií, blokových baterií a knoflíkových baterií zalepte póly baterií páskou, abyste snížili riziko zkratu.

Význam chemických symbolů na bateriích a akumulátorech je následující: Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo, Li = lithium.

Značka přeškrtnuté popelnice je opatřena pruhy na elektropřístrojích a bez pruhů na bateriích a akumulátorech, které vám připomínají, že máte správně třídit odpad. Zlikvidujte obalový materiál předepsaným způsobem. Informujte se na místním úřadě, kde se nacházejí sběrná místa nebo kontejnery na tříděný odpad.

Servis

Pokud potřebujete informace týkající se výrobku, prosím, kontaktujte zákaznickou linku Albi na tel.: +420 730 800 720 nebo e-mail: info@albi.cz, případně navštivte některou z našich prodejen.

Vyloučení odpovědnosti

Změny vyhrazeny, technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Výrobce/výrobce/producent:

ALBI Česká republika a.s.,
Thámová 289/13, 186 00 Praha 8, www.albi.cz
info@albi.cz

Distribútor pre SR: Albi, s.r.o.,

Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina, www.albi.sk

Dystrybutor PL: Albi Polska Sp. z o.o.,

ul. Radzikowskiego 3, 31-305 Kraków, www.albipolska.pl

Výrobce/výrobce/producent:

ALBI Česká republika a.s.,
Thámová 289/13, 186 00 Praha 8, www.albi.cz
info@albi.cz

