

Lampa kempingowa dziecięca – jednorożec

KLP: D7R

KSP: 80296

Číslo šarže: 186718

Model: CL2512002

Specyfikacja:

Jasność: 30 lm

Napięcie wejściowe: 4.5V

Moc: 0.95W

Bateria: 3*AA

Baterie nie są dołączone.



Przeznaczenie:

Dziecięca latarka kempingowa służy jako bezpieczne światło orientacyjne i nastrojowe podczas biwakowania, na obozach oraz w domu.

- Oświetlenie namiotu i pokoju: Strumień świetlny 30 lm zapewnia delikatne, nieoślepiające światło odpowiednie do zabawy.
- Lampka nocna: Pomaga dzieciom w orientacji w ciemności i zasypianiu.
- Bezpieczna eksploatacja: Niskie napięcie (4,5 V / 0,95 W) gwarantuje, że lampka się nie nagrzewa i jest całkowicie bezpieczna w obsłudze dla dzieci.

Zawartość opakowania:

- 1 x dziecięca latarnia kempingowa
- 1 x instrukcja obsługi w języku angielskim

Przed użyciem:

- Wyjmij produkt z pudełka i usuń cały materiał opakowaniowy.
- Przeczytaj instrukcję i zachowaj wszystkie elementy opakowania, dopóki nie upewnisz się, że zakupiony produkt jest kompletny.

Instalacja baterii:

- Upewnij się, że lampka jest wyłączona.
- Za pomocą śrubokręta otwórz komorę baterii, która znajduje się w dolnej części latarni.

Výrobce/výrobce/producent:

ALBI Česká republika a.s.,
Thámová 289/13, 186 00 Praha 8, www.albi.cz
info@albi.cz



- Włóż 3 baterie AA zgodnie z oznaczoną polaryzacją.
- Zamknij komorę baterii i ponownie zabezpiecz ją śrubokrętem.

Uruchomienie:

- Po naciśnięciu przycisku zasilania zaświecą się oczy zwierzątka-latarni (2 diody LED).
- Kolejne naciśnięcie przycisku wyłączy oczy i jednocześnie włączy korpus zwierzątka-latarni (6 diod LED).
- Kolejne naciśnięcie przycisku wyłączy latarnię.
- Nie jest możliwe, aby oczy i korpus zwierzątka-latarni świeciły jednocześnie.

Ostrzeżenie:

Nie kieruj włączonego światła na oczy – może to powodować uszkodzenia wzroku. Nigdy nie patrz bezpośrednio w źródło światła (LED, świetlówki). Może to spowodować uszkodzenie wzroku.

Wyciek płynu z baterii może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzenia. W przypadku wycieku unikaj kontaktu skóry z płynem. Jeśli dojdzie do kontaktu, natychmiast dokładnie umyj zanieczyszczone miejsce wodą i mydłem. Jeśli płyn z baterii dostanie się do oczu, natychmiast dokładnie przepłucz je wodą i skontaktuj się z lekarzem.

Aby uniknąć wycieku płynu z baterii:

- Zawsze używaj jednego rodzaju baterii. Nie używaj jednocześnie baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów (niklowo-metalowo-wodorkowych).
- Nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii.
- Wyjmuj zużyte baterie z latarni.
- Zaleca się używanie wyłącznie baterii tego samego typu.
- Umieszczaj baterie zgodnie z ich polaryzacją.

Nie demontuj urządzenia samodzielnie. Nieprofesjonalna ingerencja może trwale uszkodzić urządzenie. Naprawy powinien wykonywać specjalista. Jeśli samodzielnie rozkręcisz urządzenie lub spróbujesz dokonać nieprofesjonalnej naprawy, sprzedawca lub producent mogą nie uznać późniejszej reklamacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku.

Przechowywanie i konserwacja:

Przechowuj urządzenie w czystym i suchym miejscu.

Nie umieszczaj go w miejscach o skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze. Może

Výrobce/výrobce/producent:

ALBI Česká republika a.s.,
Thámová 289/13, 186 00 Praha 8, www.albi.cz
info@albi.cz



to skrócić żywotność produktu, uszkodzić baterię lub zdeformować plastikowe części. Nie narażaj produktu na działanie cieczy ani nadmiernej wilgoci, aby nie uszkodzić wewnętrznych elementów latarni.

Do czyszczenia nie używaj środków ściernych.

Nie utylizuj produktu poprzez spalanie. Może to spowodować wybuch. Nie wystawiaj produktu na działanie ostrych przedmiotów. Może to spowodować zarysowanie powierzchni.

Zapobiegaj upadkom na ziemię.

Utylizacja – recykling

Utylizacja zużytych urządzeń i baterii, akumulatorów i źródeł światła oraz nośników danych.

Zgodnie z dyrektywami 2012/19/UE i 2006/66/WE zużytych urządzeń elektrycznych oraz zużytych baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać z niesortowanymi odpadami komunalnymi, ponieważ obecność substancji niebezpiecznych może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Jesteś prawnie zobowiązany do przekazania wyżej wymienionych urządzeń i komponentów do urzędowo zatwierdzonego punktu zbiórki (np. punktu/centrum recyklingu) lub dystrybutorów/producentów, którzy są zobowiązani do ich zwrotu. Dzięki temu w znaczący sposób przyczyniasz się do ich ponownego wykorzystania, recyklingu i innych form odzysku. Zwrot jest bezpłatny. Zużyte baterie, akumulatory lub żarówki oddziel od zużytego urządzenia, nie niszcząc go, następnie należy je zutylizować oddzielnie. W przypadku baterii litowych, baterii blokowych i baterii pastylkowych zaciski akumulatora należy zakleić taśmą, aby zmniejszyć ryzyko zwarcia. Znaczenie symboli chemicznych na bateriach i akumulatorach jest następujące: Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów, Li = lit.

Znak przekreślonego pojemnika na śmieci na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oznacza, że nie wolno wyrzucać ich do zwykłego pojemnika razem z innymi odpadami. Opakowanie należy zutylizować w zalecany sposób. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby ustalić, gdzie znajdują się punkty zbiórki lub pojemniki na posortowane odpady.

Usługa

Jeśli potrzebujesz informacji o produkcie, skontaktuj się z infolinią obsługi klienta Albi pod adresem: + 48 663 888 313 lub e-mail: eshop@albipolska.pl.

Uwagi

Zastrzegamy sobie prawo do zmian, specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Výrobce/výrobce/producent:

ALBI Česká republika a.s.,
Thámová 289/13, 186 00 Praha 8, www.albi.cz
info@albi.cz



Výrobce/výrobce/producent:

ALBI Česká republika a.s.,

Thámová 289/13, 186 00 Praha 8, www.albi.cz

info@albi.cz

Distribútor pre SR: Albi, s.r.o.,

Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina, www.albi.sk

Dystrybutor PL: Albi Polska Sp. z o.o.,

ul. Radzikowskiego 3, 31-305 Kraków, www.albipolska.pl

Výrobce/výrobce/producent:

ALBI Česká republika a.s.,

Thámová 289/13, 186 00 Praha 8, www.albi.cz

info@albi.cz

