Detská čelovka – mýval

Model: 2405068
KLP: D7S
KSP: 80286

Špecifikácie:
Svetelný tok: 8 lm
Napätie: 3V
Príkon: 0.78W
Batérie: 2*CR2032
Batérie nie sú suočasťou balenia.

Účel použitia

Táto detská čelovka je navrhnutá ako ľahký a bezpečný doplnkový zdroj svetla určený pre deti. Vďaka jemnému svetelnému toku (8 lm) poskytuje príjemné orientačné osvetlenie na krátku vzdialenosť bez oslnenia.

Obsah balenia:

- 1 x detská čelovka

Pokyny na používanie výrobku:

1. Pomocou skrutkovača uvoľnite kryt priestoru pre batérie a vložte 2 batérie typu CR2032. Následne kryt opäť uzavrite a riadne dotiahnite.
2. Na zapnutie čelovky stlačte raz tlačidlo. Na vypnutie ho opäť stlačte raz.
3. Čelovka ponúka jeden režim s konštantným svietením. Vďaka tomu je jej používanie maximálne jednoduché a prispôsobené deťom.

Upozornenie:

Predíďte zraneniu očí tým, že nebudete zapnutým svetlom mieriť do očí. Nikdy sa nepozerajte priamo do zdroja svetla (LED, žiarivky). Mohlo by dôjsť k poškodeniu zraku. Nerozoberajte prístroj vlastnými silami. Neodborný zásah môže prístroj trvalo poškodiť. Opravy by mal vykonávať odborník. Pokiaľ prístroj sami rozoberiete alebo sa pokúsite o neodbornú opravu, predajca či výrobca nemusí uznať následnú reklamáciu. Riaďte sa pokynmi uvedenými v tomto manuáli.

Skladovanie:

Skladujte prístroj na čistom a suchom mieste.
Neumiestňujte na extrémne teplé alebo studené miesta.
Nevystavujte produkt tekutinám a nadmernej vlhkosti.

Výrobce/výrobce/producent:
ALBI Česká republika a.s.,
Thámova 289/13, 186 00 Praha 8, www.albi.cz
info@albi.cz

Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

Nezbavujte sa produktu pomocou ohňa. Mohlo by dôjsť k výbuchu.

Nevystavujte produkt ostrým predmetom. Môže dôjsť k poškriabaniu povrchu.
Zabráňte pádu na zem.

Likvidácia – Recyklácia:

Likvidácia starých zariadení, batérií, akumulátorov, svetelných zdrojov a dátových médií. V súlade so smernicami 2012/19/EÚ a 2006/66/ES sa staré elektrozariadenia, ako aj použité batérie a akumulátory, nesmú vyhadzovať do netriedeného komunálneho odpadu, pretože prítomnosť nebezpečných látok môže mať negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Vyššie uvedené zariadenia a komponenty ste zo zákona povinní odovzdať oddelene od netriedeného komunálneho odpadu na oficiálne schválenom zbernom mieste (napr. recyklačné stredisko) alebo u distribútorov / výrobcov, ktorí sú povinní ich prevziať späť. Týmto spôsobom výrazne prispejete k ich opätovnému použitiu, recyklácii a ďalšiemu spracovaniu. Odovzdanie je bezplatné. Ak je možné staré batérie, akumulátory alebo svetelné zdroje oddeliť od starého zariadenia nedeštruktívnym spôsobom, je potrebné ich zlikvidovať oddelene. Najmä pri lítiových, blokových a gombíkových batériách zalepte póly batérií páskou, aby sa znížilo riziko skratu.
Význam chemických symbolov: Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo, Li = lítium. Značka prešKrtnutého kontajnera s pruhom (na elektrozariadeniach) alebo bez pruhu (na batériách) pripomína, že odpad treba správne triediť. Obalový materiál zlikvidujte predpísaným spôsobom. Informujte sa na miestnom úrade o zberných miestach.

Servis:

Ak potrebujete informácie týkajúce sa výrobku, kontaktujte, prosím, zákaznícku linku Albi na tel. čísle: +421 730 800 720, e-mailom na: info@albi.cz, prípadne navštívte niektorú z našich predajní.

Vylúčenie zodpovednosti:

Zmeny vyhradené. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Výrobce/výrobce/producent:
ALBI Česká republika a.s.,
Thámova 289/13, 186 00 Praha 8, www.albi.cz
info@albi.cz
Distribútor pre SR: Albi, s.r.o.,
Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina, www.albi.sk
Dystrybutor PL: Albi Polska Sp. z o.o.,
ul. Radzikowskiego 3, 31-305 Kraków, www.albipolska.pl

Výrobce/výrobce/producent:
ALBI Česká republika a.s.,
Thámova 289/13, 186 00 Praha 8, www.albi.cz
info@albi.cz