

Závesné kempingové svetlo



Číslo šarže: 186718

Model: LY23; CL2512001

KLP: D7U

KSP: 80264

Specyfikacja:

Napięcie wejściowe: 3.7V

Moc: 2.4W

Zasilanie: USB C

Bateria: 1x1200 mAh

Typ baterii: Li-ion

Czas świecenia: 3–6 hod./godz.

Czas ładowania: 3 hod./godz.

Jasność: 200 lm

Světelné režimy/Svetelne režimy/Tryby oświetlenia:

Główne białe światło – wysoka intensywność/niska intensywność/miganie

Światła panelowe – białe/żółte/pomarańczowe

W zestawie znajduje się kabel ładujący USB-C.



Uruchomienie:

Po naciśnięciu przycisku zasilania umieszczonego na górnej części produktu (pod hakiem) włączy się główne białe światło (wysoka intensywność) umieszczone na dolnej części produktu. Po następnym naciśnięciu zmieni się tryb świecenia. Kolejność trybów świecenia jest następująca:

- główne białe światło – niska intensywność),
- główne białe światło – miganie,
- światła panelowe – białe światło (jednocześnie główne światło zostaje wyłączone),
- światła panelowe – żółte światło,
- światła panelowe – pomarańczowe światło.

Nie jest możliwe, aby główne światło świeciło jednocześnie ze światłami panelowymi.

Ostrzeżenie:

Aby zapobiec uszkodzeniu wzroku, nie kieruj włączonego światła bezpośrednio w oczy. Nigdy nie patrz bezpośrednio w źródło światła (LED, świetlówki). Może to spowodować uszkodzenie wzroku.

Do ładowania używaj odpowiedniego kabla USB-C. Nie pozostawiaj baterii bez nadzoru podczas ładowania. Po zakończeniu ładowania odłącz urządzenie od zasilania i zamknij port ładowania gumową zaślepką, aby zapobiec dostaniu się cieczy do urządzenia. Podczas ładowania migają 4 wskaźniki umieszczone na górnej części lampy. Gdy lampa jest w pełni naładowana, świecą one ciągle.

W przypadku długotrwałego przechowywania regularnie doładuj lampę (co 6 miesięcy).

Nie demontuj urządzenia samodzielnie. Nieprawidłowa ingerencja może trwale uszkodzić urządzenie. Naprawy powinien wykonywać specjalista. Jeśli samodzielnie rozmontujesz urządzenie lub podejmiesz próbę nieprofesjonalnej naprawy, sprzedawca lub producent mogą nie uznać reklamacji.

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.

Przechowywanie i konserwacja:

Przechowuj urządzenie w czystym i suchym miejscu.

Nie umieszczaj go w miejscach o skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze. Może to skrócić żywotność produktu lub zdeformować plastikowe części.

Nie narażaj produktu na działanie cieczy ani nadmiernej wilgoci, aby nie uszkodzić wewnętrznych elementów lampy.

Do czyszczenia nie używaj środków ściernych.

Nie utylizuj produktu poprzez spalanie. Może to spowodować wybuch.

Nie wystawiaj produktu na działanie ostrych przedmiotów. Może to spowodować zarysowanie powierzchni.

Zapobiegaj upadkom na ziemię.

Utylizacja – recykling

Utylizacja zużytych urządzeń i baterii, akumulatorów i źródeł światła oraz nośników danych.

Zgodnie z dyrektywami 2012/19/UE i 2006/66/WE zużytych urządzeń elektrycznych oraz zużytych baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać z niesortowanymi odpadami komunalnymi, ponieważ obecność substancji niebezpiecznych może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Jesteś prawnie zobowiązany do przekazania wyżej wymienionych urządzeń i komponentów do zatwierdzonego punktu zbiórki (np. punktu/centrum recyklingu) lub dystrybutorów/producentów, którzy są zobowiązani do ich zwrotu. Dzięki temu w znaczący sposób przyczyniasz się do ich ponownego wykorzystania, recyklingu i innych form odzysku. Zwrot jest bezpłatny. Zużyte baterie, akumulatory lub żarówki oddziel od zużytego urządzenia, nie niszcząc go, następnie zutylizuj je oddzielnie. W przypadku baterii litowych, baterii blokowych i baterii pastylkowych zaciski akumulatora należy zakleić taśmą, aby zmniejszyć ryzyko zwarcia.

Znaczenie symboli chemicznych na bateriach i akumulatorach jest następujące: Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów, Li = lit.

Znak przekreślonego pojemnika na śmieci na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oznacza, że nie wolno wyrzucać ich do zwykłego pojemnika razem z innymi odpadami. Opakowanie należy zutylizować w zalecany sposób. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby ustalić, gdzie znajdują się punkty zbiórki lub pojemniki na posortowane odpady.

Usługa

Jeśli potrzebujesz informacji o produkcie, skontaktuj się z infolinią obsługi klienta Albi pod numerem telefonu: + 48 663 888 313 lub e-mailowo: eshop@albipolska.pl.

Uwagi

Zastrzegamy sobie prawo do zmian, specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Výrobce: ALBI Česká republika a.s., Thámová 289/13, 186 00 Praha 8, www.albi.cz, info@albi.cz

Distribútor pre SR: Albi, s.r.o., Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina, www.albi.sk

Dystrybutor PL: Albi Polska Sp. z o.o., ul. Radzikowskiego 3, 31-305 Kraków, www.albipolska.pl