


# Dobíjecí čelovka – černá

**Číslo šarže:** 186718

**Model:** HL2406007, G08D

**KLP:** D7T

**KSP:** 80267



## **Specifikace:**

Materiál: ABS

Velikost: 50x28x32 mm

Váha: cca 58 g

Doba svícení: 2–3 hod.

Doba nabíjení: 1,5–2,5 hod.

Napětí: 3.7V

Napájení: přes USB-C kabel

Baterie: 1 × 800 mAh lithium-iontová polymerová baterie

## **5 světelných módů:**

- bílé světlo – vysoká intenzita
- bílé světlo – nízká intenzita
- žluté světlo – vysoká intenzita
- žluté světlo – nízká intenzita
- blikající červené světlo

Součástí balení je nabíjecí kabel USB-C.

## **Balení obsahuje:**

- 1x dobíjecí čelovku
- 1x USB-C nabíjecí kabel
- Návod použití v anglickém jazyce

## **Účel použití**

Tato kompaktní a ultra lehká LED čelová svítilna je určena výhradně k osobnímu (nekomerčnímu) použití jako přenosný doplňkový zdroj světla. Je ideální pro běžné volnočasové, sportovní a outdoorové aktivity s krátkodobým trváním (např. večerní běh, turistika, kempování, rybaření) nebo pro drobné práce v domácnosti a dílně.

Výrobek není určen pro profesionální záchranné složky, průmyslové využití ani jako permanentní osvětlení. Svítilna není hračka; osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi a děti smí výrobek používat pouze pod dohledem odpovědné dospělé osoby. Výrobek nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.

## **Instrukce:**



**hlavní vypínač**



**spínač pohybového senzoru**

1. Pro zapnutí stiskněte hlavní vypínač. Dalším stiskem můžete navolit následující módy:
  - Bílé světlo – vysoká intenzita
  - Bílé světlo – nízká intenzita
  - Žluté světlo – vysoká intenzita
  - Žluté světlo – nízká intenzita
  - Blikající červené světlo
2. Stiskněte tlačítko pro zapnutí pohybového senzoru. Po zapnutí svítí spodní část čelovky modře. Světlo lze zapnout a vypnout máváním ruky před čelovkou.

## **Tipy pro nabíjení:**

Lze nabíjet pomocí USB-C kabelu.

Červené světlo znamená, že se přístroj nabíjí.

Modré světlo znamená, že produkt je plně nabitý. Pokud je ale spuštěn režim pohybového senzoru, indikuje modré světlo spuštění tohoto režimu, ne plného nabití.

Produkt by měl být při nabíjení vypnutý. Drobné zahřátí přístroje je normální.

## **Upozornění:**

Předejděte zranění očí tím, že nebudete zapnutým světlem mířit na oči. Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla (LED, zářivky). Mohlo by dojít k poškození zraku.

Nerozebírejte přístroj vlastními silami. Neodborný zásah může přístroj trvale poškodit. Opravy by měl provádět odborník. Pokud přístroj sami rozeberete nebo se pokusíte o neodbornou opravu, prodejce či výrobce nemusí uznat následnou reklamaci.

Řiďte se pokyny uvedenými v tomto manuálu.

## **Uskladnění**

Skladujte přístroj na čistém a suchém místě. Neumísťujte na extrémně teplá nebo studená místa. Nevystavujte produkt tekutinám a nadměrnému vlhku.

K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Nezbavujte se produktu pomocí ohně. Mohlo by dojít k výbuchu.

Nevystavujte produkt ostrým předmětům. Může dojít k poškrábání povrchu.

Zabraňte pádu na zem.

## **Likvidace – Recyklace**

Likvidace starých přístrojů a starých baterií, akumulátorů a světelných zdrojů + datových médií.

V souladu se směrnicemi 2012/19/EU a 2006/66/ES se staré elektropřístroje, jakož i použité baterie a akumulátory nesmí vyhazovat do netříděného komunálního odpadu, protože přítomnost nebezpečných látek by mohla mít negativní účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Výše uvedené přístroje a komponenty jste ze zákona povinni odevzdat odděleně od netříděného komunálního odpadu na úředně schváleném sběrném místě (např. recyklační místo / středisko) nebo u distributorů / výrobců, kteří jsou povinni odebrat je zpět. Tímto způsobem významně přispíváte k jejich opětovnému použití, recyklaci a dalším formám využití. Vrácení je pro Vás bezplatné. Pokud lze staré baterie, akumulátory nebo světelné zdroje oddělit od starého přístroje nedestruktivním způsobem, je nutné je zlikvidovat odděleně. Zejména u lithiových baterií, blokových baterií a knoflíkových baterií zalepte póly baterií páskou, abyste snížili riziko zkratu.

Význam chemických symbolů na bateriích a akumulátorech je následující: Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo, Li = lithium.

Značka přeškrtnuté popelnice je opatřena pruhy na elektropřístrojích a bez pruhů na bateriích a akumulátorech, které vám připomínají, že máte správně třídit odpad. Zlikvidujte obalový materiál předepsaným způsobem. Informujte se na místním úřadě, kde se nacházejí sběrná místa nebo kontejnery na tříděný odpad.

## **Servis**

Pokud potřebujete informace týkající se výrobku, prosím, kontaktujte zákaznickou linku Albi na tel.: +420 730 800 720 nebo e-mail: [info@albi.cz](mailto:info@albi.cz), případně navštivte některou z našich prodejen.

## **Bezpečnostní upozornění:**

Předejděte zranění očí tím, že nebudete zapnutým světlem mířit na oči. Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla (LED, zářivky). Mohlo by dojít k poškození zraku.

Nerozebírejte přístroj vlastními silami. Neodborný zásah může přístroj trvale poškodit. Opravy by měl provádět odborník. Pokud přístroj sami rozeberete nebo se pokusíte o neodbornou opravu, prodejce či výrobce nemusí uznat následnou reklamaci.

Řiďte se pokyny uvedenými v tomto manuálu.

**Vyloučení odpovědnosti**

Změny vyhrazeny, technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

**Výrobce:** ALBI Česká republika a.s., Thámová 289/13, 186 00 Praha 8, [www.albi.cz](http://www.albi.cz), [info@albi.cz](mailto:info@albi.cz)

**Distribútor pre SR:** Albi, s.r.o., Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina, [www.albi.sk](http://www.albi.sk)

**Dystrybutor PL:** Albi Polska Sp. z o.o., ul. Radzikowskiego 3, 31-305 Kraków, [www.albipolska.pl](http://www.albipolska.pl)

