

Latarka czołowa akumulatorowa – czarna



Číslo šarže: 186718

Model: HL2406007, G08D

KLP: D7T

KSP: 80267

Specyfikacja:

Jasność: 120LM

Napięcie wejściowe: 3.7V

Moc: 4.8W

Typ baterii: 800mah

Typ baterii: akumulator polimerowy

Zasilanie: USB C

Czas świecenia: 2–3 hod./godz.

Czas ładowania: 1,5–2,5 hod./godz.

Napięcie: 3,7 V

Zasilanie: za pomocą kabla USB-C

Bateria: 1 × bateria litowo-jonowo-polimerowa o pojemności 800 mAh

5 trybów oświetlenia:

– białe światło – wysoka intensywność

– białe svetlo - niska intensywność

– żółte svetlo - wysoka intensywność

– żółte światło – niska intensywność

– migające czerwone światło

W zestawie znajduje się kabel ładujący USB C.

Zestaw zawiera:

- 1 szt. latarkę czołową z możliwością ładowania

- 1 szt. kabel do ładowania USB-C
- Instrukcję obsługi w języku angielskim

Przeznaczenie

Ta kompaktowa i ultralekka latarka czołowa LED jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego (niekomercyjnego) jako przenośne dodatkowe źródło światła. Idealnie nadaje się do codziennych zajęć rekreacyjnych, sportowych i aktywności na świeżym powietrzu o krótkim czasie trwania (np. wieczorny bieg, turystyka, biwakowanie, wędkowanie) lub do drobnych prac domowych i warsztatowych.

Produkt nie jest przeznaczony dla profesjonalnych służb ratowniczych, do zastosowań przemysłowych ani jako stałe oświetlenie. Latarka nie jest zabawką; osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych oraz dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej. Nie należy używać produktu w środowisku zagrożonym wybuchem.

Instrukcje:



wyłącznik główny



przełącznik czujnika ruchu

1. Naciśnij główny włącznik, aby włączyć. Naciśnij ponownie, aby wybrać następujące tryby:

- białe światło – wysoka intensywność,
- białe światło – niska intensywność,
- żółte światło – wysoka intensywność,
- żółte światło – niska intensywność,
- migające czerwone światło.

2. Naciśnij przycisk, aby włączyć czujnik ruchu. Po włączeniu dolna część latarki czołowej zaświeci się na niebiesko. Latarkę można włączać i wyłączać, machając przed nią ręką.

Wskazówki dotyczące ładowania:

Można ładować za pomocą kabla USB-C.

Czerwone światło oznacza, że urządzenie się ładuje.

Niebieskie światło oznacza, że bateria jest w pełni naładowana. Jeśli jednak włączony jest tryb czujnika ruchu, niebieskie światło oznacza, że ten tryb jest włączony, a nie że urządzenie jest w pełni naładowane.

Produkt powinien być wyłączony podczas ładowania.

Lekkie nagrzewanie się urządzenia jest normalne.

Ostrzeżenie:

Aby uniknąć obrażeń oczu, nie kieruj światła latarki bezpośrednio w ich stronę, gdy jest włączona. Nigdy nie patrz bezpośrednio w źródło światła (diodę LED, świetlówkę). Może to uszkodzić wzrok. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja może spowodować trwałe uszkodzenie produktu. Naprawy powinny być wykonywane przez specjalistę. W przypadku samodzielnego demontażu urządzenia lub próby nieprofesjonalnej naprawy sprzedawca lub producent mogą odmówić przyjęcia ewentualnych roszczeń.

Postępuj zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji.

Przechowywanie:

Przechowuj urządzenie w czystym i suchym miejscu.

Nie umieszczaj go w miejscach o skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze.

Nie narażaj produktu na działanie cieczy ani nadmiernej wilgoci.

Do czyszczenia nie używaj środków ściernych.

Nie utylizuj produktu poprzez spalanie. Może to spowodować wybuch.

Nie wystawiaj produktu na działanie ostrych przedmiotów. Może to spowodować zarysowanie powierzchni.

Zapobiegaj upadkom na ziemię.

Utylizacja - recykling

Utylizacja zużytych urządzeń i baterii, akumulatorów i źródeł światła oraz nośników danych: zgodnie z dyrektywami 2012/19/UE i 2006/66/WE zużytych urządzeń elektrycznych oraz zużytych baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać z niesortowanymi odpadami komunalnymi, ponieważ obecność substancji niebezpiecznych może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Jesteś prawnie zobowiązany do przekazania wyżej wymienionych urządzeń i komponentów do punktu zbiórki (np. PSZOK) lub dystrybutorów/producentów, którzy są zobowiązani do ich zwrotu. Dzięki temu w znaczący sposób przyczyniasz się do ich ponownego wykorzystania, recyklingu i innych form odzysku. Zwrot jest bezpłatny. Zużyte baterie, akumulatory lub lampy można oddzielić od zużytego urządzenia, nie niszcząc go, następnie należy je zutylizować oddzielnie. W przypadku baterii litowych, baterii blokowych i baterii pastylkowych zaciski akumulatora należy zakleić taśmą, aby zmniejszyć ryzyko zwarcia.

Znaczenie symboli chemicznych na bateriach i akumulatorach jest następujące: Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów, Li = lit.

Znak przekreślonego pojemnika na śmieci na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oznacza, że nie wolno wyrzucać ich do zwykłego pojemnika razem z innymi odpadami. Opakowanie należy zutylizować w zalecany sposób. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby ustalić, gdzie znajdują się punkty zbiórki lub pojemniki na posortowane odpady.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:

Aby uniknąć urazów oczu, nie należy kierować włączonego światła bezpośrednio w oczy. Nigdy nie należy patrzeć bezpośrednio na źródło światła (diody LED, świetlówki). Może to spowodować uszkodzenie wzroku.

Nie należy samodzielnie demontować urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. Naprawy powinny być wykonywane przez specjalistę. Jeśli samodzielnie zdemontujesz urządzenie lub spróbujesz dokonać nieprofesjonalnej naprawy, sprzedawca lub producent może nie uznać późniejszej reklamacji.

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Usługa

Jeśli potrzebujesz informacji o produkcie, skontaktuj się z infolinią obsługi klienta Albi pod nr tel.: + 48 663 888 313 lub e-mail: eshop@albipolska.pl.

Uwagi

Zastrzegamy sobie prawo do zmian, specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Výrobce: ALBI Česká republika a.s., Thámová 289/13, 186 00 Praha 8, www.albi.cz, info@albi.cz

Distribútor pre SR: Albi, s.r.o., Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina, www.albi.sk

Dystrybutor PL: Albi Polska Sp. z o.o., ul. Radzikowskiego 3, 31-305 Kraków, www.albipolska.pl

