


# Dobíjacia čelovka – čierna



**Číslo šarže:** 186718

**Model:** HL2406007, G08D

**KLP:** D7T

**KSP:** 80267

## **Špecifikácie:**

Materiál: ABS

Rozmery: 50 x 28 x 32 mm

Hmotnosť: cca 58 g

Doba svietenia: 2 – 3 hod.

Doba nabíjania: 1,5 – 2,5 hod.

Napätie: 3,7 V

Napájení: přes USB-C kábel

Batéria: 1 × 800 mAh lítium-iónová polymérová batéria

## **5 svetelných režimov:**

- biele svetlo – vysoká intenzita
- biele svetlo – nízka intenzita
- žlté svetlo – vysoká intenzita
- žlté svetlo – nízka intenzita
- blikajúce červené svetlo

Súčasťou balenia je nabíjací kábel USB-C.

## **Balenie obsahuje:**

- 1x dobíjateľnú čelovku
- 1x nabíjací kábel USB-C
- Návod na použitie v anglickom jazyku

## **Účel použitia**

Táto kompaktná a ultralahká LED čelovka je určená výhradne na osobné (nekomerčné) použitie ako prenosný doplnkový zdroj svetla. Je ideálna pre bežné voľnočasové, športové a outdoorové aktivity krátkodobého trvania (napr. večerný beh, turistika, kempovanie, rybárčenie) alebo pre drobné práce v domácnosti a dielni.

Výrobok nie je určený pre profesionálne záchranné zložky, priemyselné využitie ani ako trvalé osvetlenie. Svietidlo nie je hračka; osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami a deti smú výrobok používať iba pod dohľadom zodpovednej dospeléj osoby. Výrobok nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

## **Inštrukcie:**



**hlavný vypínač**



**spínač pohybového senzora**

1. Pre zapnutie stlačte hlavný vypínač. Ďalším stlačením môžete navoliť nasledujúce režimy:
  - Biele svetlo – vysoká intenzita
  - Biele svetlo – nízka intenzita
  - Žlté svetlo – vysoká intenzita
  - Žlté svetlo – nízka intenzita
  - Blikajúce červené svetlo
2. Stlačte tlačidlo pre zapnutie pohybového senzora. Po zapnutí svieti spodná časť čelovky namodro. Svetlo je možné zapnúť a vypnúť mávaním ruky pred čelovkou.

## **Tipy na nabíjanie:**

Zariadenie je možné nabíjať pomocou USB-C kábla.

Červené svetlo znamená, že sa prístroj nabíja.

Modré svetlo znamená, že produkt je plne nabitý. Pokiaľ je však spustený režim pohybového senzora, modré svetlo indikuje spustenia tohto režimu, nie stav plného nabitia.

Produkt by mal byť pri nabíjaní vypnutý. Mierne zahriatie prístroja je normálne.

## **Upozornenie:**

Predídte zraneniu očí tým, že nebudete zapnutým svetlom mieriť do očí. Nikdy sa nepozerajte priamo do zdroja svetla (LED, žiarivky). Mohlo by dôjsť k poškodeniu zraku.

Nerozoberajte prístroj vlastnými silami. Neodborný zásah môže prístroj trvalo poškodiť. Opravy by mal vykonávať odborník. Pokiaľ prístroj sami rozoberiete alebo sa pokúsite o neodbornú opravu, predajca či výrobca nemusí uznať následnú reklamáciu.

Riadte sa pokynmi uvedenými v tomto manuáli.

**Skladovanie:**

Skladujte prístroj na čistom a suchom mieste.

Neumiestňujte na extrémne teplé alebo studené miesta.

Nevystavujte produkt tekutinám a nadmernej vlhkosti.

Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

Nezbavujte sa produktu pomocou ohňa. Mohlo by dôjsť k výbuchu.

Nevystavujte produkt ostrým predmetom. Môže dôjsť k poškriabaniu povrchu.

Zabráňte pádu na zem.

**Likvidácia – Recyklácia:**

Likvidácia starých zariadení, batérií, akumulátorov, svetelných zdrojov a dátových médií. V súlade so smernicami 2012/19/EÚ a 2006/66/ES sa staré elektrozariadenia, ako aj použité batérie a akumulátory, nesmú vyhadzovať do netriedeného komunálneho odpadu, pretože prítomnosť nebezpečných látok môže mať negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Vyššie uvedené zariadenia a komponenty ste zo zákona povinní odovzdať oddelene od netriedeného komunálneho odpadu na oficiálne schválenom zbernom mieste (napr. recyklačné stredisko) alebo u distribútorov / výrobcov, ktorí sú povinní ich prevziať späť. Týmto spôsobom výrazne prispějete k ich opätovnému použitiu, recyklácii a ďalšiemu spracovaniu. Odovzdanie je bezplatné. Ak je možné staré batérie, akumulátory alebo svetelné zdroje oddeliť od starého zariadenia nedeštruktívnym spôsobom, je potrebné ich zlikvidovať oddelene. Najmä pri lítiových, blokových a gombíkových batériách zalepte póly batérií páskou, aby sa znížilo riziko skratu.

Význam chemických symbolov: Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo, Li = lítium.

Značka preškrtnutého kontajnera s pruhom (na elektrozariadeniach) alebo bez pruhu (na batériách) pripomína, že odpad treba správne triediť. Obalový materiál zlikvidujte predpísaným spôsobom. Informujte sa na miestnom úrade o zberných miestach.

**Servis:**

Ak potrebujete informácie týkajúce sa výrobku, kontaktujte, prosím, zákaznícku linku Albi na tel. čísle: +421 730 800 720, e-mailom na: info@albi.cz, prípadne navštívte niektorú z našich predajní.

**Bezpečnostné upozornenie:**

Predchádzajte poraneniu očí tým, že nebudete smerovať zapnuté svetlo priamo do očí. Nikdy nepozerajte priamo do zdroja svetla (LED, žiarivky). Mohlo by dôjsť k poškodeniu zraku.

Prístroj nerozoberajte sami. Neodborný zásah môže prístroj trvalo poškodiť. Opravy by mal vykonávať odborník. Ak prístroj sami rozoberiete alebo sa pokúsite o neodbornú opravu, predajca alebo výrobca nemusí uznať následnú reklamáciu.

Postupujte podľa pokynov uvedených v tejto príručke.

**Vylúčenie zodpovednosti:**

Zmeny vyhradené. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

**Výrobce:** ALBI Česká republika a.s., Thámová 289/13, 186 00 Praha 8, [www.albi.cz](http://www.albi.cz), [info@albi.cz](mailto:info@albi.cz)

**Distribútor pre SR:** Albi, s.r.o., Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina, [www.albi.sk](http://www.albi.sk)

**Dystrybutor PL:** Albi Polska Sp. z o.o., ul. Radzikowskiego 3, 31-305 Kraków, [www.albipolska.pl](http://www.albipolska.pl)

